





Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

► Монтаж, регулировка, демонтаж








Монтаж ящика, высота 70 мм



Видеоинструкция Ящик Иннотех 70мм



Видеоинструкция Ящик Иннотех 144мм











- 1.
- 2.

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

► Монтаж, регулировка, демонтаж


Монтаж короба, высота 144 мм/176 мм




Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

► Монтаж, регулировка, демонтаж

Монтаж XXL ящика под духовку






Монтаж передней панели ящика, высота 54 мм/70 мм






Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

► Монтаж, регулировка, демонтаж

Монтаж передней панели, короб с релингом, высота 144 мм/176 мм






Монтаж передней панели, короб с надставкой на боковину DesignSide, высота 144 мм/176 мм








Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

► Монтаж, регулировка, демонтаж

Монтаж передней панели, короб с двойным релингом, высота 176 мм






Монтаж передней панели, внутренний ящик 100, высота 70 мм









Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

► Монтаж, регулировка, демонтаж




Монтаж передней панели, внутренний ящик 200, высота 70 мм



Монтаж передней панели, внутренний короб 100 с релингом, высота 144 мм




Монтаж передней панели, внутренний короб 200 с релингом, высота 144 мм




Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

► Монтаж, регулировка, демонтаж


Монтаж передней панели, внутренний короб 200 с надставкой на боковину DesignSide, высота 144 мм





Монтаж продольного релинга






Монтаж двойного релинга, высота 176 мм



Монтаж надставки на боковину TopSide







Монтаж надставки на боковину DesignSide из стекла



Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

► Монтаж, регулировка, демонтаж


Монтаж надставки на боковину DesignSide из другого материала




Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

► Монтаж, регулировка, демонтаж


Монтаж крепежного профиля




Монтаж направляющей Quadro




Монтаж выдвижного ящика



Регулировка передней панели ящика




Регулировка передней панели короба с релингом




Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

► Монтаж, регулировка, демонтаж


Регулировка передней панели короба с надставкой на боковину DesignSide




Монтаж заглушки




Демонтаж ящика



Демонтаж релинга



Демонтаж надставки на боковину DesignSide




Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

► Монтаж, регулировка, демонтаж


Демонтаж передней панели

Ящик
Короб
Внутренний ящик 100
Внутренний короб 100





Демонтаж передней панели




Внутренний ящик 200
Внутренний короб 200




Монтаж бокового стабилизатора



ø 2,5



ø 3,5 x 16



EB 10,5 = LB - 2 x EB - 37
EB 12,5 = LB - 2 x EB - 33

