








П.	Наименование	Кол-во
1	Бок левый	1
2	Бок правый	1
3	Фасад левый	1
4	Фасад правый	1
5	Горизонт низ	1
6	Горизонт верх	1
7	Полка фикс.	2
8	Царга	1
9	Зеркало	1
10	Задняя стенка	2
11	Профиль соедин. для ДВП	4



ВНИМАНИЕ! Фурнитура приобретенного Вами набора может несколько отличаться от фурнитуры, указанной в инструкции.





ВНИМАНИЕ ! Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене. Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

